

Frellsen

KAFFE



Din kaffemaskine savner sine kolleger på jobbet og på et tidspunkt bliver det atter tid til gensyn. For et glædelig gensyn og en god kop kaffe anbefaler vi, at maskiner lukkes korrekt ned og startes korrekt op.

KORREKT NEDLUKNING AF MASKINE:

Maskiner der kun bruges lidt....

- Hold gang i maskinen ved at vælge mindst 5 forskellige drikke om dagen.

Maskiner der ikke bruges, bør lukkes ned, det vil sige....

- Tøm alle produkter af maskinens beholdere.
- Tøm og vask grumsspanden. Afvask maskinen indeni med vand og sæbe.
- Udfør almindelig rengøring af maskine / kør skylleprogram.
- Sluk maskinen på afbryderen inden i maskinen eller tag stikket ud af kontakten.

KORREKT OPSTART AF MASKINE:

1. Filter gennemskylles i.h.t vejledningen.
2. Start kaffemaskinen op og når den melder klar til brug køres skylle program igennem 2 gange.
3. Fyld friske produkter på maskinen
4. Maskinen er klar

Vi er klar til at hjælpe på tlf. 4675 7300

Mvh
Frellsen